

WOCA Pure Natur Öl

– Für manuelle und maschinelle Verarbeitung



- Weniger als 0,25% Lösemittel
- Auf basis pflanzlicher Sonnenblumenöle
- Alle Inhaltsstoffe FDA zertifiziert
- Kobalt frei
- Auf allen Holzböden anwendbar

Produkt info

Gebinde: 1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l
abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Pure Natur Öl ist für alle unbehandelten und geschliffenen Holzoberflächen geeignet. Pure Natur Öl kann sowohl auf unbehandeltes Holz, als auch auf gelaugten Untergründen aufgetragen werden. Pure Natur Öl kann auf Böden, Treppen, Möbel, Paneelen und Holzwänden eingesetzt werden.

Ergebnis

Pure Natur Öl hat ein hervorragendes Eindringvermögen und verleiht deshalb dem Holz eine strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Verarbeitung

Pure Natur Öl kann manuell mit Rolle oder maschinell mit Poliermaschine aufgetragen werden.

Nachbehandlung

Nach der Härtingszeit die Oberfläche mit Holzbodenseife oder Öl Refresher reinigen, welche der Oberfläche einen zusätzlichen matten Schutzfilm verleiht.

Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit Holzbodenseife. Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschließende Auffrischung mit Pure Natur Öl.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Pure Natur Öl



Easy and effective. Naturally



1



2



3



4

Werkzeug

Ölroller, Poliermaschine oder Padhalter jeweils mit passenden Pads, Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Pure Natur Öl ist für alle unbehandelten und geschliffenen Holzoberflächen geeignet. Pure Natur Öl kann sowohl auf unbehandeltes Holz, als auch auf gelaugten Untergründen aufgetragen werden. Pure Natur Öl hat ein hervorragendes Eindringvermögen und verleiht deshalb dem Holz eine strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Pure Natur Öl kann auf Böden, Treppen, Möbel, Paneelen und Holzwänden eingesetzt werden.

- 1 Das unbehandelte Holz sollte 100-120er Körnung geschliffen sein. Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig sauber, fettfrei und trocken sein.
- 2 Das Ölgebilde vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Mit Bürste oder kurzhaarigen Roller gleichmäßig satt auf 5-10 m² Fläche auftragen. Das Öl mindestens 5-10 Minuten einziehen lassen. Trockenstellen nachölen.
- 3 Die Fläche jetzt mit beigem Pad unter dem Padhalter oder mit Einscheibenmaschine polieren bis die Oberfläche gesättigt ist.

Mit einem Tuch unter dem Pad die letzten Öreste abpolieren und den Boden trocken padden.

- 4 Nach der Vorhärtungszeit von ca. 6-8 Stunden die Oberfläche mit einem weißen Pad sorgfältig nachpolieren. Möchten Sie eine seiden-matte Oberfläche, die behandelte Oberfläche eventuell mit 100 ml Pure Natur Öl (für 25 m² Boden) polieren. Ggf. mit einem Tuch Öreste trocken abreiben. Schonend begehbar nach 24 Stunden. Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen. Während der Aushärtungszeit von ca. 2-3 Wochen den Fußboden nicht feucht pflegen. Nach der Härtingszeit die Oberfläche mit Holzbodenseife oder Öl Refresher reinigen, welche der Oberfläche einen zusätzlichen matten Schutzfilm verleiht.